

Utvendig stikkontakt for gass

NO Bruksanvisning
Oppbevares i bilen

Side 02

Utvendig stikkontakt for gass

Symboler som brukes



Symbolet markerer ulike faremomenter.

Bruksformål

Utvendig stikkontakt for gass er utelukkende tillatt for montering og drift i "campingvogner" (caravans) i kjøretøyklasse O og "bobiler" (motorcaravans) i kjøretøyklasse M1.

Tekniske data

Mål (L x B x H)

145 x 107 x 28 mm

Driftstrykk

30 / 50 mbar



Bruksanvisning

Ved tilkobling av eksterne gassapparater må driftstrykket til gassforsyningen (30 eller 50 mbar) stemme overens med driftstrykket til apparatet som skal tilkobles (se typeskiltet).


Stikkontakten kan kun tilkobles når hurtigstengeventilen lukkes. Sikkerhetslåsen åpnes ved å skyve koblingshylsen bakover.

Koblings-K-ventilen er konstruert på en slik måte at hurtigstengeventilen kun kan åpnes når tilkoblingen skjer via stikkontakten. Tilkoblingen skjer ved at støpselet settes inn i sikkerhetskoblingen.


Kan betjenes med en hånd. Etter tilkobling skal ventilåpningen lukkes ved hjelp av beskyttelseshetten.



Utvendig stikkontakt for gass egner seg kun til gassuttak, ikke til innmating i gassanlegget.



Bilde 1



Bilde 2

NO I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se www.truma.com).

Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og serienummeret (se typeskiltet).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020
Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com