

1. Heizung

- Funktionstest vor dem Abstellen: alle Betriebsarten nochmals testen
- S-Heizung: Flamme durchs Sichtfenster prüfen, Heizungsrippen absaugen und abwischen
- Warmluftausgänge auf freien Durchlass prüfen
- Abgaskamin von außen auf Verschmutzung oder Verstopfung kontrollieren
- E-Variante: Falls das Fahrzeug am Strom angeschlossen bleiben soll, Landstromanschluss und Sicherung prüfen.

2. Wasseranlage komplett entleeren

- Frischwassertank vollständig ablassen
- Alle Wasserhähne öffnen (kalt und warm) – Restwasser ablaufen lassen, ggf. „ausblasen“
- FrostControl öffnen, damit der Boiler entleert wird
- Abwassertank leeren und reinigen
- Toilettenspülung und Duschschlauch nicht vergessen
- Boiler entkeimen und entkalken
- **Tipp:** Wasserhähne über den Winter leicht geöffnet lassen (Restdruck vermeiden)

3. Gasanlage

- Gasflaschen zudrehen, ggf. ausbauen und sicher lagern
- Schläuche und Anschlüsse auf sichtbare Schäden prüfen
- Gasfilter kontrollieren und Pad beim nächsten Flaschenwechsel tauschen, sofern nötig

4. Mover

- Bordbatterie voll laden und abklemmen (Batterietrennschalter oder Pole)
- Batterie ca. alle 12 Wochen für 24 h nachladen (bei Frost ausbauen und frostfrei lagern)
- Fernbedienung trocken bzw. im Haus lagern
- Antriebsrollen und Gehäuse auf Flugrost prüfen
- Antriebsrollen von den Reifen lösen (keine Druckstellen)

5. Klimaanlage

- Saphir / Aventa 1. Gen.: Filter herausnehmen, reinigen, trocken lagern (ggf. wechseln)
- Aventa small: Paneele abwaschen (kein Filterwechsel nötig)
- Sicherung ziehen oder Stromkreis am Hauptschalter trennen (Standby-Verbrauch)

6. Bordelektrik

- Batterie vollständig laden, Stromkreis trennen, alle 12 Wochen nachladen
- Blei-Gel- und AGM-Batterien: besonders auf Selbstentladung achten
- Batteriepole auf Korrosion prüfen, dünner Film Säureschutzfett auftragen

7. iNet X System

- Keine Aktion nötig: schaltet sich ohne Strom ab und läuft beim Einschalten normal weiter